

Appareil de recherche de défauts USM Go

Boutons

1. Alimentation
2. Joystick
3. Gain +
4. Atténuation
5. Fonction 1
6. Fonction 2

Joystick

Appuyer au centre

- Un maintien de touche de deux secondes permet d'entrer/de sortir du mode de configuration

Mode d'acquisition

- Une courte pression permet d'entrer/de sortir du mode plein écran
- Le fait d'appuyer sur la flèche vers le haut/vers le bas actionne le prochain paramètre dans la direction souhaitée
- Le fait d'appuyer sur la flèche gauche/droite ajuste le paramètre sélectionné

Mode de configuration

- Une pression courte sélectionne le paramètre à ajuster
- L'utilisation du joystick vers le haut/vers le bas/à gauche/à droite modifie la sélection du paramètres dans la grille

Utilisation multiple de touches (orientation à gauche)

- **Alimentation + Fonction Bouton 2 + Atténuation** - Le maintien simultané des touches suivantes entraînera une mise à jour du logiciel par l'instrument.
REMARQUE : une carte SD dotée d'un fichier mis à jour valide dans le répertoire racine doit être insérée dans l'instrument
- **Alimentation + Fonction Bouton 2 + Gain** - En maintenant simultanément les touches suivantes l'instrument ignorera la dernière configuration et démarrera avec les paramètres par défaut
AVERTISSEMENT : La dernière configuration connue sera écrasée par les paramètres par défaut.



Connecteurs / Boutons

1. bouton de mise sous tension
2. connecteur palpeur (réception)
3. connecteur palpeur (émission)
4. connecteur d'alimentation / de charge



Mode d'acquisition

1. Résultats
 - Résultats sélectionnables par l'utilisateur
 - Peut afficher 7 champs de mesure ou 4 champs (gros caractères)
2. Fenêtre de gain
 - Affiche le gain et les pas d'incrémentation du gain
 - Les boutons situés au dessus du joystick sont toujours affectés à l'ajustement du gain
3. Paramètres
 - Sélectionner en déplaçant le joystick dans toutes les directions
 - Modifier en déplaçant le joystick vers la gauches ou vers la droites
4. Barre de menu
 - Sélectionner le menu actif en déplaçant le joystick vers la gauches ou vers la droites
5. Indicateur de batterie
 - Représentation graphique de l'état de charge de la batterie avec indication du temps d'utilisation restant

Mode d'installation

1. Barre de menu de grille
 - Sélectionner un groupe de menu actif en déplaçant le joystick vers la gauches ou vers la droites
2. Paramètres
 - Parcourir à l'aide du joystick
 - Sélectionner avec une simple pression au centre du joystick
 - Une fois sélectionnés, les paramètres peuvent être modifiés à l'aide du joystick et/ou des boutons de fonctions
3. Titre de menu

